





הוראות התקנה (עפ"י השרטוטים המצורפים), תפעול ותחזוקה של שואבי אוויר: CB100

כללי:

- יש להתקין את המכשיר ע"י חשמלאי מוסמך בלבד ובגובה מינימלי של 2.30 מטר מהרצפה.
- חובה לוודא קיום פתח נאות של כניסת אוויר לחדר (עדיף בכיוון הנגדי למקום התקנת המכשיר).**
- יש לוודא שלא תהיה זרימה של גזים שמקורם בצינורות הפלטה של מכשירים המופעלים בגז או של עשן לתוך החדר. אין להתקין את המכשיר: במקום עם טמפרטורה גבוהה מ-40°C, במקום בו יש ריכוז שומנים גבוהה, חשוף למים ולכל נוזל אחר או לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש, שלג וכו') ובאזורים בהם אין גישה למכשיר.
- המכשירים מיועדים לחיבור למקור חד-פאזי (230V, 50Hz) בעזרת כבל תקני, דרך מפסק חז קוטבי, בחיבור קבוע ע"י 2 או 3 חוטים בחתך של 1-1.5 מ"מ² (המכשיר מבודד ברמת class II - אין צורך בחיבור הרקה).
- אזהרה: המכשיר אינו מיועד לשימוש ומשחק ע"י בעלי מוגבלויות פיסיות ומנטליות וילדים או בעלי הבנה מועטה אלא אם הודרכו ע"י מי שאחרי על ביטחונם האישי.
- לפני כל פעולת התקנה ותחזוקה יש לוודא שמתג ההפעלה נמצא במצב OFF ומקור החשמל מנותק**
ולוודא שלא ייתן יהיה להפעיל את המתג גם באופן מקרי כל עוד המכשיר בטיפול.

הוראות התקנה

- יש לקדח חור בקיר לקוטר הדרוש עפ"י גודל פתח צינור יציאת האוויר של המכשיר
- להתקנה יש להסיר את הכיסוי הקדמי (A) ע"י שחרור הברגים (1) ולמקם את המכשיר במקום המיועד בעזרת בעזרת ברגים.
- יש לפתוח את הכיסוי שבצד המכשיר (F) ע"מ לאפשר מעבר החוט החשמלי ולקבע את החוטים למהדקים (חוט כחול למהדק המסומן ב N וחוט חום למהדק המסומן ב L) ולהדק אותם למכשיר (3).
- כעת יש להשיב את הכיסוי הקדמי למקומו

במכשירים בהם מותקנים: קוצב זמן /טיימר

- יש להוסיף חוט נוסף לחיבור בכניסה המסומנת בפאזה חוזרת (T)
- ניתן לכוון (עם כיוון השעון) את קוצב הזמן (4) למשך 3-15 דקות

הוראות תחזוקה

- ראשית יש לוודא כי המכשיר מנותק ממקור הזרם ומתג ההפעלה במצב OFF
- יש להסיר את הגריל הקדמי ולנקות אותו ואת החלקים החיצוניים של המכשיר בעזרת מטלית ולהימנע משימוש בחומרי ניקוי שעלולים לגרום לפגיעה במכשיר.
- ניתן להשתמש במברשת עדינה ויבשה לניקוי פנים המכשיר

הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה של שואבי אוויר מסדרת

CB-100



cata 